

MANUAL DO PROPRIETÁRIO

RASTREADOR RF

O Rastreador **RF** é um dispositivo de rastreamento baseado em Rádio Frequência, permitindo o resgate do veículo após um roubo ou furto.

COMO FUNCIONA O **RF**?

Quando o veículo está ligado e o botão secreto não é acionado, após 90 segundos o bloqueio automático entra em operação e a sirene é acionada por 12 segundos, caso o botão não seja acionado o veículo é bloqueado.

Em caso de roubo ou furto o proprietário deve entrar em contato com a central de monitoramento o mais rápido possível e seguir as instruções do atendente.

MODO DE OPERAÇÃO:

Procedimento:

- Ligue o veículo;
- Pressione o Botão secreto **1 vez**;
- A sirene soará **1 bip** indicando a suspensão do bloqueio automático.

Atenção:

- ✓ O bloqueio automático será reativado toda vez que a ignição for acionada ou a porta do motorista seja aberta com a ignição ligada.

DESBLOQUEIO DO VEÍCULO:

1. Desligue a chave do veículo;
2. Pressione **pausadamente 3 vezes** o Botão;
3. A sirene soará **1 bip**;
4. **Aguarde a sirene soar novamente**, informando que o veículo está desbloqueado.

RECOMENDAÇÕES:

PARA A SEGURANÇA DO SEU VEÍCULO E COMPROVAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO RF, RECOMENDAMOS QUE O BLOQUEIO SEJA TESTADO PERIODICAMENTE.